

Vyčistění terasových prken



1

Začněte nejdříve zametením celé podlahy a v těsné blízkosti zabraňte přímému kontaktu okolních rostlin s popisovanými prostředky vhodnou ochrannou fólií.




2

Následně naneste rovnoměrně na celou plochu gelový přípravek Holz-Tiefenreiniger pomocí speciálního kartáče, který je součástí čisticí sady.



3

Půl hodiny nechte čistič na dřevu působit, potom celou plochu navlhčete a kartáčem, s kterým jste již emulzi nanášeli, začněte podélně jednotlivá prkna drhnout.



4

Na obzvlášť zašlá a špinavá prkna použijte kartáč na drážky, který je také součástí sady. Postupujte podélnými pohyby vždy po jednotlivé drážce terasového prkna.



5

Při pečlivém postupu vydrhnete z jednotlivých drážek prken mnoho ulpělých a starých nečistot, které byste jiným způsobem z podlahy nedostali.

INFORMACE NAVÍC

Základní nátěr s preventivní ochranou

Prostředek na ochranu jehličnatých a listnatých dřevin sloužící jako základní nátěr s preventivní ochranou proti dřevokazným, dřevozbavujícím houbám a plísním. Dále zabraňuje bobtnání a reguluje vlhkost. Slouží jako penetrační prostředek pro následnou povrchovou úpravu lazurami a krycími barvami.



Broušení a samotný nátěr



1

Po odmytí speciálního čističe a zaschnutí povrchu se místy vyskytlo poškození povrchu jednotlivých prken. Použijte přeložené smrkové plátno a zbruste.



2

Jemná narušená vlákna dřeviny (ochlupacení) překartáčujte nasucho přiloženým kartáčem odšroubovaným z násady. Jde to velmi rychle.



3

Provedte základní nátěr pomocí ochranného prostředku Holzschutz-Grund. Tato vrstva plní preventivní ochranu proti dřevokazným, dřevozbarvujícím houbám a plísním.



4

Následně dřevěný povrch ošetříme dvěma nátěry přípravkem k ošetření dřeva na bázi lněného oleje Pflege-Öl s možností výběru z několika barevných odstínů.

INFORMACE NAVÍC

Přípravek k ošetření dřeva na bázi lněného oleje

Díky speciálnímu složení opatřuje porézní dřevo hydrofobním povrchem, které zabraňuje pronikání vody. Je to vrchní nátěr, který se snadno roztírá, je velmi vydatný a chrání dřevo před vysycháním. Prostředek je vhodný zejména pro ošetření zahradního nábytku a dřevěných teras.




ZÁVĚR

Překvapil nás skutečně velký účinek gelového přípravku, kdy se z drážek prken uvolnilo značné množství nečistot. Z vlastní zkušenosti varujeme před použitím tlakového čističe (v návodu je na to upozorněno) na odmyvání čisticího přípravku. Intenzivní proud vody z trysky místy narušil povrch prken tak, že po vyschnutí musely být pracně přebroušeny. Celý proces renovace je poměrně náročný i fyzicky, ale konečný výsledek za to určitě stojí.

INFORMACE NAVÍC

Speciální čistič na dřevo v exteriéru

Používá se k čištění zvětralých dekorativních nátěrů dřevěných podlah v exteriéru. Je to gelová substance, která účinně odstraňuje zbytky nátěrů a znečištění na dřevěných podlahách. Proto není nutné přistupovat k broušení. Součástí sady je i speciální kartáč s polyamidovým vláknem a speciální kartáč na drážky s mosazným drátem.



6

Poté gelovou substancí s nečistotami odstraňte pomocí zahradní hadice. Oplachování vodou provádějte až do doby, kdy se na povrchu přestane tvořit pěna.



7

Během oplachování si pomozte kartáčem nebo koštětem. Nedoporučuje se použití vysokotlakého čističe z důvodu možného poškození povrchu dřeva.

JE DOBRÉ VĚDĚT

Původní stav terasy

Detailním pohledem na dřevěnou terasu je vidět, že povrch prken je narušen povětrnostními vlivy (voda, UV záření, prach) a řasou kvůli vlhkosti z bezprostřední blízkosti jezírka. Původní ochranný nátěr zčásti zcela zmizel.



Celková renovace vrátila dřevěnou terasu u zahradního jezírka do její původní krásy.